

Instructions ZAPF Grille d'aération ovale

Numéro d'article : 3x111887-01-3x111888-01-6x111889-01

Insérez les tiges de liaison dans la grille blanche et placez ensuite celle-ci de l'extérieur dans l'ouverture en béton. Ensuite, de l'intérieur, placez le cadre gris sur les tiges de liaison et tirez les tiges à l'aide d'une pince.

Cette opération doit être effectuée avec un peu de force pour que les grilles d'aération tiennent bien. Les tiges et les grilles sont, dans leur principe, comme des attaches de câbles.

Une fois que vous avez passé les tiges, vous pouvez couper le surplus des tiges avec une pince.

